

# MUTHA HUBBA™ NX

## Aufbauanleitung

Diese Anleitung informiert nur über die Vorgehensweise beim Zeltaufbau. Weitere Informationen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).


### DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbaugruppe, Zeltkorpus, Überzelt, 2 Abspannleinen, 2 Leinenspanner, 8 MSR® Mini-Groundhog™ Heringe, 1 Reparaturhülle

Videos mit Aufbauanleitungen einschließlich einer Fast & Light® Aufbauoption finden Sie unter [www.msrgear.com/MuthaHubba](http://www.msrgear.com/MuthaHubba).


## 1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie das Zelt aus und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.




## 2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Setzen Sie die Spitzen der langen Hauptstangen in die Ösen mit den farblich gekennzeichneten Netzschlaufen an den Stangenschlaufen ein.
2. Befestigen Sie die Clips am Gestänge.



## 3 FIRSTSTANGE BEFESTIGEN

1. Setzen Sie die Firststange in die Ösen über den Türen ein.
2. Befestigen Sie die Clips an der Firststange.



## 4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt, sodass die roten Netzbereiche auf den roten Heringsschlaufen und die grauen Netzbereiche auf einer Höhe mit den grauen Heringsschlaufen liegen. Befestigen Sie die mittleren Überzellösen an der Firststange. Befestigen Sie die Klettverschlusslaschen des Überzelts am Hauptgestänge.
2. Platzieren Sie die einstellbaren Schlaufenösen an allen Ecken unter den Enden der Hauptstangen und setzen Sie die Stangenenden in die Ösen ein.
3. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden. Achten Sie darauf, dass die Nähte am Rahmen ausgerichtet sind.



**TIPPS ZUR VERWENDUNG:** Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts dauerhaft zu gewährleisten. Eine Zeltunterlage hilft, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützt vor Abrieb. Wenn Sie diese Tipps befolgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts. MSR® hat ein breites Sortiment an Zubehör zur Sicherung, Pflege und Optimierung Ihres Zelts.




# MUTHA HUBBA™ NX

Fast & Light® Aufbau mit Überzelt und MSR® Zeltunterlage (separat erhältlich)


## 1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Befestigen Sie die Zeltunterlage zunächst so mit den Heringen, dass das MSR-Logo nach oben zeigt.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.




## 2 STANGEN BEFESTIGEN

1. Stecken Sie die Stangen in die Ösen, die sich in den Ecken des Zeltbodens befinden, um die gleiche Stangenstruktur wie beim Standardaufbau zu erhalten.



## 3 ÜBERZELT BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie nun das Überzelt, indem Sie das Überzeltgewebe mit den Ösen an den Stangenden befestigen.
2. Setzen Sie die Firststange in die Ösen über dem Eingang des Überzelts ein.
3. Befestigen Sie sämtliche Haken und Schlaufen des Überzelts sicher am Gestänge.



## 4 ZELT SICHERN

1. Befestigen Sie die Vorzelte mit Heringen und verspannen Sie sie ggf.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®